


Установка драйвера дисплеев Posiflex PD3xx и PD2800

Для установки драйвера и корректной работы потребуется установка Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable, скачать можно по ссылке <https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/последниеподдерживаемые-версии-visual-c-для-скачивания-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0> выбрав ваш тип системы (x86 или x64)

Перед началом установки драйвера необходимо перевести режим работы дисплея в Virtual COM Port



Для переключения дисплея в Virtual COM Port переведите DIP переключатели под позицией 1 и 2 в положение OFF



Для загрузки драйвера в 1С необходимо зайти «Администрирование» - «Подключаемое оборудование» - «Драйверы оборудования» - «Добавить новый драйвер из файла» выбрать файл драйвера.

The screenshot shows the 1C administration interface. The left sidebar contains a menu with 'Администрирование' (Administration) highlighted with a red box and a red number '1'. The main content area shows a tree view under 'Подключаемое оборудование' (Connectable equipment), which is also highlighted with a red box and a red number '2'. The tree view includes items like '1С:WebKassa', 'Пользователи и права', 'Синхронизация данных', 'Обслуживание', 'Общие настройки', 'Организации и финансы', 'Настройки номенклатуры', 'Маркетинг', 'Запасы и закупки', 'Продажи', and 'Органайзер'. To the right, there are sections for 'Настройки работы с файлами', 'Печатные формы, отчеты и обработки', 'Первоначальное заполнение ИБ', 'Интернет-поддержка и сервисы', and 'Сервис'.

The screenshot shows the 'Настройки подключаемого оборудования' (Connectable equipment settings) screen. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has a title bar with navigation buttons and the title 'Настройки подключаемого оборудования'. Below the title bar, there is a description: 'Настройка сканеров штрихкодов, считывателей магнитных карт, фискальных регистраторов и иного оборудования.' There are two columns of settings. The left column includes 'Рабочие места' (Workplaces), a checked checkbox 'Использовать подключаемое оборудование' (Use connectable equipment), 'Шаблоны работы дисплея покупателя' (Customer display templates), and 'Форматы записи кодов магнитных карт' (Magnetic card code recording formats). The right column includes 'Рабочее место текущего сеанса' (Current session workplace), 'Подключаемое оборудование' (Connectable equipment) highlighted with a red box and a red number '3', 'Шаблоны регистрации новых дисконтных карт' (New discount card registration templates), and 'Настройки распределения выручки по секциям ФР' (Revenue distribution settings by department).



Выберите файл драйвера pd320-p25-v110.pkg, для конфигураций:

- Управление торговлей для Казахстана, редакция 3, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.4.4.86)
- Комплексная автоматизация для Казахстана, редакция 2. Локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (2.4.4.53)
- Розница для Казахстана, редакция 2.2, локализация для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.2.4.1)
- Управление нашей фирмой для Казахстана, редакция 1.6, локализация для Казахстана

Выберите файл драйвера pd320-p30-v110.pkg, для конфигурации:

Розница для Казахстана, редакция 2.3, локализация для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.3.1.3)

1C Розница для Казахстана, редакция 2.2

Главное
Маркетинг
Закупки
Склад
Продажи
Финансы
НСИ
Персонал
Администрирование

Драйверы оборудования: Драйверы оборудования

Создать Добавить новый драйвер из файла

Наименование

☆ PIONEER: PD3xx PD2800 (Драйвер оборудования)

Записать и закрыть

Функции

Тип драйвера: Подключ...
Тип оборудования: Дисплеи
Наименование: PIONEER
Идентификатор объекта: Addln.PioneerPD
Имя файла драйвера: pd320-p30-v110.pkg.zip
Дополнительная информация: Драйвер поставляется в виде архива.
Текущий статус: <Нет информации>

7

Загрузить файл драйвера
Выгрузить файл драйвера
Установить драйвер 8

1C Розница для Казахстана, редакция 2.2

Главное
Маркетинг
Закупки
Склад
Продажи
Финансы
НСИ
Персонал
Администрирование

Драйверы оборудования: Драйверы оборудования

Создать Добавить новый драйвер из файла

Наименование

Подключаемый по стандарту "1С:Совместимо"
Дисплеи покупателя
PIONEER: PD3xx PD2800
Поставляемый в составе конфигурации

☆ PIONEER: PD3xx PD2800 (Драйвер оборудования)

Записать и закрыть

Функции

Тип драйвера: Подключаемый по стандарту "1С:Совместимо"
Тип оборудования: Дисплеи покупателя
Наименование: PIONEER: PD3xx PD2800
Идентификатор объекта: Addln.PioneerPD
Имя файла драйвера: pd320-p30-v110.pkg.zip

Сообщения:

Установка драйвера завершена.

Драйвер успешно установлен необходимо перезапустить 1С

Для настройки дисплея перейдите в «Администрирование» - «Подключаемое оборудование» далее необходимо создать экземпляр подключаемого оборудования, выбрать тип оборудования: Дисплеи покупателя; Драйвер оборудования : PIONEER: PD3xx PD2800, далее записать и настроить дисплей.

Выберите модель и COM порт устройства, выполните тест подключения

После проверки теста подключения на дисплее появится следующее сообщение

